

10
лет в Украине!

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПРИБОРОВ**



1. Перед приобретением конвекторов необходимо уточнить параметры магистралей систем отопления Вашего дома в РЭО.
2. Транспортировка приборов осуществляется в специальной упаковке из гофрированного картона. Необходимо обеспечить осторожное обращение с приборами, а также закрепление при транспортировке во избежание повреждений корпуса, либо теплообменника. Особенно это касается моделей, укомплектованных коробом SILVER (из нержавеющей стали). Приборы с коробом BLACK (из оцинкованной стали с порошковым покрытием) отличаются большей жесткостью, как при транспортировке, так и при монтаже. Перед монтажом необходимо осуществить проверку прибора.
3. Во время транспортировки и хранения приборы должны быть защищены от атмосферных воздействий (снега, дождя и т.п.).
4. Приборы подключаются к центральной или автономной системе отопления. Монтаж и установка конвекторов должны производиться квалифицированными специалистами в соответствии с установленными ГОСТ/ДСтУ, требованиями СНиП/ДБН и рекомендациями компании-производителя.
5. Запрещена эксплуатация приборов без декоративной решетки.
6. Допустимые нормы нагрузок: 200 г на 1 см² решетки.
7. Не рекомендуется закрывать декоративную решетку посторонними предметами, поскольку это приведет к снижению теплоотдачи прибора.
8. Предохраняйте прибор от попадания агрессивных веществ (морская вода, кислото- или щелочесодержащие жидкости, и т.п.), поскольку это может привести к окислению и разрушению элементов прибора в местах соединения.
9. В процессе монтажа запрещено попадание строительного мусора в корпус прибора (теплообменник), так как это может привести к понижению теплопроизводительности теплообменника.
10. Раз в месяц, а также обязательно перед началом и окончанием отопительного сезона, рекомендуется производить чистку конвектора. Благодаря гибким соединительным шлангам и коробу из нержавеющей стали, конвекторы POLVAX легко чистятся с помощью пылесоса и влажной уборки.
11. После окончания гарантийного срока на базовые и дополнительные комплектующие элементы прибора необходимо произвести проверку элементов прибора, и замену при необходимости (медно-алюминиевый теплообменник – 10 лет; короб SILVER – 15 лет, короб BLACK – 10 лет).